

KITO

Kito L5 jekketaljer

Mindre og lettere

Kito's innovative teknologi har gjort denne taljen mer kompakt og lettere enn tidligere modeller. Den er lett å bære med seg og oppbevare. Taljen har blitt mye lettere å bruke, selv på trange steder.

Sammenligning mellom modell L4 og L5 (%-grunnlast)

Type	L4	L5	L4	L5	L4	L5
	008	008	015	016	030	032
Nettvekt		-8.1		-16.7		-3.2
Spaklengde		-7.5		-36.1		±0
Høyde på kjettingtalje		-5.9		-6.5		-2.3
Minimum plass mellom kroer		±0		-4.3		-6.0

Nikkelbelagt kjetting

Kito produserer kjetting med klassifisering 100 (1000 N/mm²), produsert med en spesielt kraftig legering, og gir en uslåelig kombinasjon av robusthet og korrosjonsfasthet og slitasje.

Kraftig ramme

Høyfast stål med solid konstruksjon. En patentert induksjonsherdeprosess på lastbærende deler, og økt materialtykkelse gir en ekstremt kraftig og robust ramme.

Spakhåndtak

Konstruksjonen kombinert med økt materialtykkelse gir taljen et svært kraftig spakhåndtak..

Krokspærre med sikkerhetsmekanisme

Tykkere materialer gjør krokspærren sterkere, og inngrepet med tuppen på kroen gir en sikker lukking.

Kroer

Krokene er smidd i en høyfast materialkvalitet. Dette har resultert i at krokene fra 2,5 til 9,0 t har blitt mindre og lettere.

Kuppel-muttere

Kuppel-mutterne som holder girkassen og bremsedeckslet, beskytter boltene mot ødelegging, og gjør vedlikeholdet enklere.

Kito med overlastindikator (LOS)

Varsler operatøren når taljen brukes til å løfte laster over nominell kapasitet. Dette indikeres ved at grønt signal skifter til rødt, håndtaket bøyes ned 15 grader, og man hører et klikk.

Bunnkrok med beskyttelses-forhøyning

Beskytter bunnkrokens bolt og mutter mot ødeleggelse, og ivaretar sikkerheten.

PLASS
-4,3%HØYDE
-6,5%VEKT
-16,7%LENGDE
-36,1%Kito's originale
frikoblingsmekanisme

Bruk frikoblingsnavet til å justere kjettingen hurtig og enkelt. En unik konstruksjon som hindrer lasten å droppe under belastning.

Pålitelig brems (mekanisk brems)

Gir en meget god bremselytelse takket være en bremskonstruksjon med to fukt-resistente asbestfrie bremseklosser og fire bremseflater. Inkluderer to bremsepaler for forbedret sikkerhet.



- din helse og sikkerhet i fokus

KITO



Spesifikasjoner

Art. nr. M/LOS	20160815	20161015	20161615	20162515	20163212	20166315	20169015	
Art. nr. U/LOS	20150815	20151015	20151615	20152515	20153215	20156315	20159015	
WLL Tonn	0.8	1.0	1.6	2.5	3.2	6.3	9.0	
Type	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090	
Standard løftehøyde (mtr)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Håndkraft N (kg)	284 (29)	353 (36)	333 (34)	363 (37)	363 (37)	372 (38)	382 (39)	
Diameter lastkjetting (mm) x antall parter	5.6x15.7x1	5.6x15.7x1	7.1x19.9x1	8,8x24.6x1	10x28.0x1	10x28.0x2	10x28.0x3	
Anvendt prøvelast (tonn)	1.2	1.5	2.4	3.8	4.8	9.45	13.5	
Vekt (kg)	5.7	5.9	8.0	11.2	15.0	26.0	40.0	
Vekt pr.mtr ekstra løftehøyde (kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7.0	
Dimensjoner (mm)	a	114	114	159	173	190	190	
	b	119	119	126	150	159	217	
	C	280	300	335	375	395	540	
	D	245	245	265	265	415	415	
	e	97	97	100	102	112	112	
	g	23,5	29	32	36.5	39	50	72,5
	s	35,5	42,5	42.5	47	50	60	85
	t	14	15	19	21	24,5	34	41,5

- din helse og sikkerhet i fokus